

怎樣分辨種類？

滅火筒一般會以英文字母、文字及圖示，標示其適用的火警類別(見圖)。

3大種類

- A類：**木材、紙張等所引起的火警
- B類：**涉及易燃液體或易燃氣體的火警
- C類：**與電器設置相關的火警



不同類型的滅火筒都有英文字母及圖案標示其種類及用途。
網上圖片



類滅火設備，從而提升整體家居消防安全。
 正確選擇滅火設備和不同類型單位應擺放哪
 居自行設置手提滅火設備，以便利市民在家
 fire.protection/pedp/，
 設立專題網頁 (www.hksd.gov.hk/chi/
 消防處昨公布，《2023年消防(裝置及設
 備)(修訂)規例》將於今日生效，

保養8大宜忌

- 宜：**放在當眼處，但不可阻礙逃生。
- 宜：**每月最少檢查1次，確保沒有出現金屬銹蝕或損壞，並確保安全針沒有被意外拔出、氣壓錶指針位處正常位置(通常指向綠色區域為正常)。切勿自行打開頂蓋檢查。
- 宜：**定期清潔滅火筒，並檢視噴嘴以確保沒有閉塞。
- 宜：**防止凝固，每隔半年將乾粉滅火筒倒置約10分鐘，以防筒內乾粉凝固。
- 宜：**適時更換。留意產品聲稱的有效期，適當時予以更換。
- 忌：**不應倒置或傾側存放。
- 忌：**避免存放在潮濕、接近熱源或陽光直接照射的地方，以防金屬銹蝕及塑膠老化。
- 忌：**切記勿重用。使用後滅火筒筒內壓力會下降，不宜再用。應將滅火筒更換，或向供應商查詢有否提供充裝滅火劑服務，切勿嘗試自行充裝滅火劑。

如何棄置？

消委會表示，滅火筒內可能存有壓力或剩餘的化學物質，故不宜作普通家居廢物棄置或回收。市民可向滅火筒的供應商或第三級註冊消防裝置承辦商查詢，安排妥善處理舊的滅火筒。



點揀家用滅火筒？

其他手提滅火設備

最佳選擇：乾粉滅火筒

消委會建議，市民應選擇能應付A、B、C類和涉及電火警的乾粉滅火筒，適合於撲滅小型家居火警。選購時可先詳閱滅火筒的使用說明，以了解使用方法及適用的火警類別等。

不宜使用：水劑、二氧化碳及泡沫滅火筒

除乾粉滅火筒，其他種類的滅火筒不適合撲滅某些家居火警，例如水劑滅火筒的清水及泡沫式滅火筒的泡沫屬導電體，因此切勿用以灌救燃燒中的電器，否則會有觸電的危機；二氧化碳滅火筒較難完全撲滅燃燒中的紙及布等。

滅火筒劑量

乾粉滅火筒一般為1至2公斤，其有效的噴射時間約維持8至10多秒，售價約\$100至\$700。雖然市面上有滅火筒劑量高於2公斤，但消委會建議2公斤或以下的型號較適合於家居使用，因為愈重就愈難提起使用。倘若使用約2公斤的乾粉滅火筒仍不足以滅火，表示火勢較大，應立即逃生。



生產日期

部分家用乾粉滅火筒聲稱有效期為生產日期起計3至5年。選購時應留意滅火筒上標示的生產日期或年份，日期較近為佳。

消防處認可

《消防(裝置及設備)規例》規定，所有在本港出售的滅火筒型號必須要得到消防處認可，添購後每12個月需由一名註冊承辦商檢查至少一次。市民一般要自攜滅火筒到承辦商檢查，每件檢查費一般為數十至百多元；部分提供上門服務的承辦商，收費則較貴。

■ 2公斤裝乾粉滅火筒最啱小型單位擺放。



1. 滅火氈

適用於：燃燒中之易燃液體，例如在廚房或實驗室發生之小火。

■ 滅火氈適用在廚房發生之小火。

2. 沙桶

適用於：小火或燃燒中之金屬。
注意：可用於清理濺落在地面上的易燃液體。

不同類型單位適用的滅火設備

- 一般而言，建議每個廚房掛置一張滅火氈。
- 單位面積少於1,000平方呎，建議設置一支2公斤乾粉滅火筒。
- 單位大於1,000平方呎，可按需要增加滅火筒數目。洋房或多層複式單位，建議每層設置一支2公斤乾粉滅火筒，以確保在單位的任何角落發生火警時，住戶都能及時取用。